



Table d'échange modbus

Description

Adresse	Nom	Type	Description	Unité
1000	Fault	BOOL	Au moins 1 défaut sur l'installation	
1001	ForceChargeDechargeBattDistante	BOOL	Pilotage manuel : Activation (1) ou désactivation (0)	
22000	ForcePuissanceChargeDechargeAC	INT32	Pilotage manuel : Puissance de charge (+) ou décharge (-) des batteries	W
32006	R_EaExpBrute_Res	FLOAT32	Énergie injectée au réseau	kWh
32012	R_EaImpBrute_ConsoTot	FLOAT32	Énergie consommée	kWh
32008	R_EaImpBrute_GenTot	FLOAT32	Énergie produite par le solaire photovoltaïque	kWh
32004	R_EaImpBrute_Res	FLOAT32	Energie soutirée du réseau	kWh
32010	R_P_ConsoTot	FLOAT32	Puissance de la consommation	W
32000	R_P_GenTot	FLOAT32	Puissance du solaire photovoltaïque	W
32002	R_P_Res	FLOAT32	Puissance réseau (soutirage signe positif / injection signe négatif)	W
32022	RM_EnegBatt	FLOAT32	Energie déchargée de la batterie	kWh
32020	RM_EposBatt	FLOAT32	Energie chargée dans la batterie	kWh
32018	RM_Pbatt	FLOAT32	Puissance de la batterie (charge signe positif / décharge signe négatif)	W

32014 RM_SOC
32016 RM_SOH

FLOAT32 État de charge de la batterie %
FLOAT32 État de santé de la batterie %